

YANGIN GRUBU DEVREYE ALMA

DIKKAT !!!**YANGIN GRUBU DEVREYE ALMA**

- 1. DEPO EMME HATTINIZ YANGIN GRUBU KOLLEKTÖR ÖLÇÜLERİ İLE AYNI OLMALIDIR. YANGIN SİSTEMLERİNDE EMİŞ HATTINDA PİSLİK TUTUCU KULLANMAYINIZ LÜTFEN KONTROL EDİNİZ.**
- 2. SİSTEMİN BESLEME KABLOSU, BİNA PANOSUYLA EŞLEŞTİRİLMEDEN ANA TRAFODAN AYRI ÇEKİLMELİDİR.**
- 3. SİSTEMİN BASMA KÖLLEKTÖRÜNDEKİ RELİEF VANA VEYA SELENOİD VANADAN, DEPOYA GERİ DÖNÜŞ HATTI ÇEKİLMELİDİR.**
- 4. DİZEL MOTORUN EGZOS BAĞLANTISI, METAL SİRİAL BORU İLE BİNA DIŞINA ÇIKARILMALIDIR.**
- 5. DİZEL MOTOR STOP HALİNDEYKEN AKÜMÜLATÖR BESLEMESİ İÇİN 220 V REDRESÖR BAĞLANTISI YAPILMALIDIR**
- 6. DİZEL MOTORUN, MAZOT DEPOSU SÜREKLİ DOLU OLMALIDIR.**

*** DİZEL MOTORLU YANGIN GRUPLARINDA, 6 AYDA BİR PERİYODİK BAKIMLARININ (YAĞ, FİLTRELER, ANTİFİRİZ V-KAYIŞI, VB.) YAPILMASI GEREKLİDİR. PERİYODİK BAKIMI YAPILMAYAN YANGIN GRUPLARI GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALIR. DOĞABİLECEK ARIZALAR KULLANICI SORUMLULUĞUNDADIR.**

*** SİSTEMİ KENDİNİZ ÇALIŞTIRMAYINIZ, DEVREYE ALIRKEN, YA DA ARIZA DURUMUNDA YETKİLİ SERVİSE BAŞVURUNUZ. AKSİ HALDE YANGIN GRUBU GARANTİ DİŞİ KALACAKTIR.**